Manual de utilizare pentru funcția Wi-Fi







Această descriere se aplică aparatelor de aer condiționat cu funcție Wi-Fi. Vă rugăm să citiți cu atenție manualul înainte de a utiliza produsul și să-l păstrați pentru consultare ulterioară.

Notă: numai pentru aer condiționat de tip split.

Să începem!

Ghid de operare. Vă rugăm să luați ca referință instrucțiunile simple de mai jos.

Pași de operare	Elemente de operare	Cont nou	Reinstalați APP (înregistrat înainte)
Pasul 1	Descărcați și instalați APP	DA	DA
Pasul 2	Activați APP	DA	DA
Pasul 3	Înregistrare cont	DA	NU
Pasul 4	Conectare	DA	DA
Pasul 5	Adăugare dispozitiv pentru control	DA	Dispozitivul înregistrat va rămâne.

Notă: Dacă ați înregistrat contul și ați adăugat dispozitivul înainte, când reinstalați din nou aplicația și vă conectați, dispozitivul adăugat va rămâne.

Atenționare FCC (ID FCC: 2AJCLTLWAC-TYWFS)

Acest dispozitiv respectă partea 15 din Regulamentul FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții: (1) Acest dispozitiv nu poate cauza interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte nicio interferență primită, inclusiv interferențe care pot cauza o funcționare nedorită.

Orice schimbări sau modificări care nu sunt aprobate în mod expres de partea responsabilă pentru conformitate pot anula autorizația utilizatorului de a opera echipamentul.

Notă: Acest echipament a fost testat și s-a constatat faptul că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de Clasa B, în conformitate cu partea 15 din Regulamentul FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează utilizări și poate radia energie de frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că nu vor apărea interferențe într-o anumită instalație. Dacă acest echipament provoacă interferențe dăunătoare recepției radio sau TV, ceea ce poate fi determinat prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau relocați antena de recepție.
- Măriți distanța dintre echipament și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV cu experiență pentru ajutor.

Distanța dintre utilizator și dispozitiv nu trebuie să fie mai mică de 20 cm.

CUPRINS

Specificațiile modulului Wi-Fi și informațiile de bază.....1

Descărcarea și instalarea aplicației.....2

Activarea aplicației.....3

Înregistrare.....4

Autentificare.....6

Adăugarea dispozitivului.....8

Controlul aerului condiționat.....10

Gestionarea contului.....28

Depanare.....30

Specificațiile modulului Wi-Fi și informațiile de bază

1. Specificații minime pentru un telefon inteligent:

Versiunea Android 5.0 sau o versiune ulterioară


IOS 9.0 sau o versiune ulterioară

2. Parametrii de bază pentru modulul Wi-Fi

Parametrii	Detalii
Frecvența rețelei	2,400 – 2,500 GHz
Standardele WLAN	IEEE 802.11 b/g/n (canale 1-14)
Suport pentru pachetele de protocoale	IPv4/IPv6/TCP/UDP/HTTPS/TLS/MulticastDNS
Suport de securitate	WEP/WPA/WPA2/AES128
Suport tip de rețea	STA/AP/STA+AP

3. Locația și aspectul modulului Wi-Fi în unitatea interioară

Deschideți panoul frontal, modulul Wi-Fi este în apropierea capacului cutiei electrice sau pe panou.



Descărcarea și instalarea aplicației

SmartLife-SmartHome

Pentru telefon inteligent Android

Metoda 1: Scanați codul QR cu un scaner de browser, descărcați și instalați aplicația.

Metoda 2: Deschideți Google „Play Store" pe telefonul inteligent și căutați „SmartLife-SmartHome", descărcați și instalați aplicația.



Pentru telefon inteligent IOS

Metoda 1: Scanați codul QR și urmați sfaturile pentru a intra în „AppStore", descărcați și instalați aplicația.

Metoda 2: Deschideți „AppStore" Apple pe telefonul inteligent și căutați „SmartLife-SmartHome", descărcați și instalați aplicația.



⚠ ***Notă:***

Este necesar să activați permisiunile Stocare/Locație/Cameră pentru această aplicație atunci când instalați. În caz contrar, vor exista probleme de funcționare.


Activarea aplicației

Prima dată când aplicația este utilizată, va trebui activată.

1. Lansați aplicația „SmartLife-SmartHome” pe telefonul inteligent.

SmartLife-SmartHome

2. Metoda 1: Atingeți butonul „Scanare” și scanați dreapta Activare cod QR
   Metoda 2: Atingeți „sau introduceți codul de activare” în partea de jos a ecranului, apoi introduceți codul de activare și atingeți „CONFIRMARE”.



Activați codul QR și codul de activare




Notă: Fără codul QR sau codul de activare, nu puteți activa și folosi aplicația, vă rugăm să le păstrați în siguranță.

Înregistrare

1.Dacă nu aveți niciun cont, vă rugăm să atingeți butonul „Înregistrare”.

2.Citiți Politica de confidențialitate și atingeți „De acord”.






3.Atingeți „>” și alegeți țara.

4.Introduceți adresa dvs. de e-mail.

5. Atingeți butonul „Obține codul de verificare”.

Căutați țara sau glisați ecranul în sus/jos pentru a găsi și alege țara.



Înregistrare

6. Introduceți codul de verificare primit de la e-mail.
7. Setați parola cu 6-20 de caractere, inclusiv caractere și numere.
8. Atingeți „Terminat”.





Autentificare

1. Atingeți „Conectați-vă cu contul existent”.
2. Introduceți contul și parola înregistrate.
3. Atingeți butonul „Log in”.






introduceți contul dvs. (e-mail) aici


introduceți parola

Prima dată când este utilizată aplicația, este nevoie să se creeze contul de familie:

4. Atingeți „Creați familie”.
5. Dați un nume familiei.
6. Setați locația.
7. Alegeți camere implicite sau adăugați camere noi.
8. Atingeți „Gata” și „Finalizat”.







alege camera recomandata

sau creați o cameră nouă, apoi atingeți Terminat.





Nota:

Aplicația poate deschide harta pe telefon și puteți seta locația în care vă aflați.

Aţi uitat parola

Dacă aţi uitat parola sau doriţi să o resetaţi, procedaţi după cum urmează:

1. Atingeți „Am uitat parola”.
2. Introduceți contul (adresa de e-mail) și apăsați butonul „Obține codul de verificare”.
3. Introduceți codul de verificare primit prin e-mail.
4. Setați noua parolă și atingeți butonul „Terminat”.











Există 2 moduri CF (conexiune rapidă) și AP (punct de acces) pentru adăugarea dispozitivului.

Modul CF

1. Porniți unitatea interioară, nu este nevoie să porniți aparatul de aer condiționat.
2. Faceți clic pe „+" în colțul din dreapta sus al ecranului „Acasă" sau atingeți „Adăugare dispozitiv" în camera care nu are niciun dispozitiv.
3. Atingeți sigla „Aer condiționat Split".
4. Introduceți parola rețelei Wi-Fi, care este aceeași cu telefonul inteligent conectat, apoi apăsați „Următorul".
5. Urmați instrucțiunile de pe ecranul următor pentru a reseta modulul Wi-Fi apoi bifați „Confirmați că dispozitivul este resetat" și atingeți „Următorul".
6. Puteți vedea rata procentuală a procesului de conectare, în același timp PP","SA","AP" clipind pe rând pe afișajul interior.
   „PP" înseamnă „Căutarea routerului"
   „SA" înseamnă „conectat la router"
   „AP" înseamnă „conectat la server"







Adăugarea dispozitivului

Există 2 metode de a adăuga dispozitivul. Modul 2-AP.





1. Porniți unitatea interioară, nu este nevoie să porniți aparatul de aer condiționat.
2. Faceți clic pe „+” din colțul din dreapta sus al ecranului „Acasă” sau atingeți „Adăugare dispozitiv” în camera care nu are niciun dispozitiv.
3. Atingeți sigla „Split Air Conditioner”.
4. Introduceți parola rețelei Wi-Fi, care este aceeași cu cea a telefonului inteligent conectat, apoi atingeți „Următorul”.
5. Atingeți în colțul din dreapta sus și alegeți „Mod AP” apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a reseta modulul Wi-Fi, apoi bifați „Confirmați că dispozitivul este resetat” și atingeți „Următorul”.
6. Citiți cu atenție instrucțiunile și atingeți „Conectați-vă acum”.
7. În ecranul de setare a rețelei, selectați „SmartLife-****” și atingeți „”.
8. Puteți vedea rata procentuală a procesului de conectare, în același timp PP","SA","AP" clipind pe rând pe afișajul interior.

„PP” înseamnă „Căutarea routerului”

„SA” înseamnă „conectat la router”


„AP” înseamnă „conectat la server”





Control aer condiționat

Ecranul de control al dispozitivului va apărea automat după adăugarea dispozitivului.
Ecranul de control al dispozitivului va apărea manual atingând numele dispozitivului pe ecranul de pornire.



Notă:

Există două forme de control diferite bazate pe software diferit sau firmware pentru modulul Wi-Fi.

Este necesar să citiți cu atenție manualul pe baza interfeței de control reală.

Forma de control 1



Forma de control2




Forma de control 1

Interfața principală de control



Forma de control 1 – Setarea modului

1. Atingeți „Mode” pentru a deschide ecranul Mod.
2. Selectați unul dintre modurile Feel/Cool/Heat/Dry/Fan.
3. Atingeți oriunde în jurul temperaturii setate pentru a anula setarea modului.



Forma de control 1-Selectați viteza ventilatorului

1. Atingeți Ventilator pentru a deschide ecranul Ventilator.
2. Selectați una dintre viteza ventilatorului High/med/Low/Auto.
3. Atingeți oriunde în jurul temperaturii setate pentru a anula selecția.



Forma de control 1 - Setarea funcției


1. Atingeți Funcție pentru a deschide ecranul Funcție.
2. Selectați una dintre funcțiile Sleep/Turbo/ECO.
3. Selectați SUS-JOS/STÂNGA-DREAPTA pentru oscilare automată cu direcția SUS-JOS/STÂNGA-DREAPTA.
4. Atingeți oriunde în jurul temperaturii setate pentru a anula setarea funcției.



Forma de control 1 - Adăugarea temporizatorului

1. Atingeți Timer pentru a deschide ecranul Adăugare temporizator.
2. Atingeți Adăugare temporizator.






Forma de control 1 - Adăugarea temporizatorului

3. Selectați ora, selectați zilele repetate și Timer on/off.

4. Selectați Modul/Viteza ventilatorului/Funcția și selectați temperatura de setare pentru Timer on.

5. Atingeți Salvare pentru a adăuga cronometrul.




Forma de control 1 - Gestionare temporizatoare

1. Atingeți bara temporizatorului pentru a edita temporizatorul ca la procesul de adăugare a temporizatorului.


2. Faceți clic pe comutator pentru a activa sau dezactiva temporizatorul.

3. Țineți bara de temporizator aproximativ 3 secunde și deschideți ecranul Eliminare temporizator, atinge CONFIRM și eliminați temporizatorul.



Forma de control 2

Interfața principală de control



Forma de control 2 - Setarea modului

1. Atingeți butonul Mod.
2. Există 5 moduri pe ecranul Mod, apăsați un buton pentru a seta modul de funcționare a aparatului de aer condiționat.
3. Atingeți butonul X pentru a reveni la ecranul principal de control.
4. Modul și fundalul se vor schimba pe ecran.







Notă: trebuie să citiți detaliile fiecărui mod din manualul de utilizare pentru a controla mai comod.

Forma de control 2 - Selectarea vitezei ventilatorului

1. Atingeți butonul Viteză ventilator.
2. Alegeți viteza dorită a ventilatorului și atingeți-o.
3. Atingeți butonul X pentru a reveni la ecranul principal de control.
4. Indicatorul vitezei ventilatorului selectat va apărea pe ecran.






Mod	Viteza ventilator
Rece	Toate vitezele
Ventilator	Toate vitezele
Uscat	
Căldură	Toate vitezele
Auto	Toate vitezele

Nota:

Viteza ventilatorului nu poate fi reglată în modul Uscare.


Notă: Ecranul Viteza ventilatorului poate apărea ușor diferit, in funcție de modelul aparatului de aer condiționat.
Exemplu ca mai jos:





Forma de control 2 – Controlul fluxului de aer

1. Atingeți butonul Precision Air Flow sau Swing Flow.
2. Alegeți fluxul de aer dorit și atingeți-l.
3. Atingeți butonul X pentru a reveni la ecranul principal de control.
4. Indicatorul fluxului de aer selectat va apărea pe ecran.

Notă: Pentru unele modele fără flux de aer automat stânga-dreapta, dacă îl activați, veți auzi un bip, dar nu există nicio acțiune.







Notă: Ecranul de control principal și ecranul flux de aer pot apărea ușor diferite, în funcție de modelul aparatului de aer condiționat. Exemplu de mai jos:






Forma de control 2 - Funcția ECO

1. Pentru funcția Eco, doar atingeți butonul pentru a activa funcția, butonul se va aprinde și indicatorul va apărea pe ecran.
2. Atingeți din nou pentru a dezactiva funcția.
3. Temperatură controlată pentru anumite modele de aparate de aer condiționat:

În modul de răcire, noua temperatură de setare va fi ⩾ 26 ℃
În modul de încălzire, noua temperatură de setare va fi ⩽ 25 ℃





Mod	ECO activat
Rece	Da
Ventilator	
Uscat	
Căldură	Da
Auto	

ECO este dezactivat în modul Fan/Dry/Auto.

Notă: Ecranul de control principal și metoda de control ECO pot apărea ușor diferite, în funcție de modelul aparatului de aer condiționat. Exemplu de mai jos:




Notă:

ECO este dezactivat și în modul Turbo/Sleep pentru anumite modele de aer condiționat.

Forma de control 2 - Funcția Sleep

1. Atingeți butonul Sleep.
2. Alegeți modul de repaus dorit și atingeți-l.
3. Atingeți butonul X pentru a reveni la ecranul principal de control.
4. Indicatorul modului de repaus selectat va apărea pe ecran.






Mod	Sleep activat
Rece	Da
Ventilator	
Uscat	
Căldură	Da
Auto	

Sleep este dezactivat în modul Fan/Dry/Auto.

Notă:
Ecranul de control principal poate apărea ușor diferit, în funcție de modelul de aer condiționat. Exemplu ca mai jos:







Notă:

Sleep este dezactivat și în modul Turbo/Sleep pentru unele modele de aer condiționat.


Forma de control 2 - Setarea temporizatorului (pornit).

1. Atingeți butonul Timer.
2. Atingeți + în colțul din dreapta sus al ecranului principal Timer.
3. Alegeți Ora/Repetarea/Opriți apoi apăsați Salvare.
4. Temporizatorul (dezactivat) va apărea pe ecranul principal Timer.






Glisați în sus sau în jos pentru a selecta ora



Atingeți repetare > apoi atingeți zilele dorite de repetare sau o dată, apoi atingeți Confirmare selecție.




Atingeți Comutare > apoi glisați ecran pentru a alege ON și Confirmați.







Forma de control 2 - Setarea temporizatorului (oprit).

1. Atingeți butonul Timer.
2. Atingeți + în colțul din dreapta sus al ecranului principal Timer.
3. Setați ora/repetarea datei/comutator (ON)/temperatura/modul/
   viteza ventilatorului/Fluxul de aer după cum doriți și apoi atingeți Salvare.
4. Temporizatorul va apărea pe ecranul principal Timer.






Glisați în sus sau în jos pentru a selecta ora



Atingeți repetare > apoi atingeți zilele dorite de repetare sau O dată, apoi atingeți Confirmați selecția.



Atingeți Comutare > apoi glisați ecran pentru a alege ON și Confirmați.



Atingeți Temperatura/Modul/Viteza ventilatorului /Flux de aer > unul câte unul, apoi setați după cum doriți, așa cum sa menționat în capitolul anterior și atingeți Confirmați.



Forma de control 2 - Gestionarea temporizatorului

1. Schimbați setarea temporizatorului:
atingeți oriunde din bara listei de temporizatoare, cu excepția barei de comutare, pentru a intra în ecranul de setare a temporizatorului, modificați setarea și apoi apăsați pe Salvare.

2.Activați sau dezactivați temporizatorul:

Atingeți partea stângă a comutatorului pentru a dezactiva temporizatorul.
Atingeți partea dreaptă a comutatorului pentru a activa temporizatorul.

3.Ștergeți temporizatorul:

Glisați bara de listă a temporizatorului de la dreapta la stânga până când apare butonul Ștergere, apoi atingeți ștergeți.






Glisați spre stânga pentru a dezactiva temporizatorul.

Glisați spre dreapta pentru a activa temporizatorul.



Forma de control 2 - Mai multe funcții

1.Atingeți butonul Mai multe pentru a opera funcții suplimentare dacă apare pe ecran.





Notă:
Unele modele de aer condiționat nu au butonul mai mult.

Notă: Aspectul poate fi diferit, unele pictograme vor fi ascunse dacă aparatul de aer condiționat nu are această funcție sau nu este activat în modul curent.

2. Atingeți butonul " " pentru a porni/opri afișajul LED interior.
Afișaj

3. Atingeți butonul " " pentru a activa/dezactiva sonorul atunci când operați prin aplicația Wi-Fi.
Buzzer

4. Atingeți butonul " " pentru a activa funcția Anti-Mucegai, dacă este disponibilă pe ecran.
Anti-Mucegai

După oprirea AC, va începe să usuce, va reduce umiditatea reziduală și va preveni mucegaiul, după terminarea funcției, se va opri automat.


" 5. Atingeți butonul " " pentru a porni/dezactiva funcția de sănătate, dacă aceasta este disponibilă pe ecran.
Sănătate


Activează funcția de ionizator antibacterian. Această funcție este valabilă numai pentru modelele cu generator de ionizator.

6. Atingeți butonul „GEN Mode", dacă este disponibil pe ecran.

În acest mod, puteți alege unul dintre cele trei niveluri de curent.

Aparatul de aer condiționat va menține curentul corespunzător pentru a economisi energie.







Forma de control 2 - Mai multe funcții


7. Atingeți butonul „Monitorizare energie electrice” dacă este disponibil pe ecran.

În această funcție, puteți monitoriza consumul de energie electrică a aparatului de aer condiționat.



Monitorizare electricitate ▶





Puteți atinge acest buton pentru a afișa calendarul, apoi selectați data.

8. Atingeți butonul „  ", dacă este disponibil pe ecran.

Auto-curățare

Verificați detaliile funcției de auto-curățare din manualul de utilizare.

9. Atingeți butonul de încălzire"8℃ ", dacă este disponibil pe ecran.

Această funcție ajută la menținerea temperaturii camerei peste 8 ℃.


Verificați detaliile funcției de încălzire 8℃ în manualul de utilizare.




încălzire 8 ℃


10. Atingeți Atingeți butonul „Programare”, dacă este disponibil pe ecran.
Puteți seta ora, ziua de repetare, temperatura, modul, viteza ventilatorului, fluxul de aer după cum doriți și apoi apăsați Salvare pentru a activa funcția.

Aparatul de aer condiționat va ajunge automat la setările dvs. la ora programării.



Programare ▶






Forma de control 2 - Mai multe funcții

11. Atingeți butonul „Autodiagnosticare”, dacă este disponibil pe ecran.
Aparatul de aer condiționat se va autodiagnostica automat și va indica codul de eroare și instrucțiunile de depanare, dacă este posibil.







12. Atingeți butonul "  " dacă este disponibil pe ecran.
Fotosensibil

Această funcție permite aparatului de aer condiționat să pornească/oprește automat afișajul în funcție de intensitatea luminii.

13. Atingeți butonul „  " dacă este disponibil pe ecran.
Vânt blând

În această funcție, aparatul de aer condiționat va sufla un flux de aer blând prin micro-găurile de pe deflector.

Detalii și gestionare dispozitiv

Atingeți pe forma de control1 sau atingeți ... pe forma de control2, intrați în ecranul cu detaliile dispozitivului.

Aici puteți obține câteva informații utile și puteți partaja dispozitivul cu alte conturi.


Verificați cu atenție următoarele imagini și instrucțiuni.

Forma de control 1



Forma de control2





Atingeți pentru a schimba locația dispozitivului la o altă cameră

Atingeți pentru a verifica starea rețelei

Atingeți pentru a verifica starea rețelei

Atingeți pentru a obține instrucțiunile de conectare Amazon Alexa sau controler vocal Asistent Google

Atingeți pentru a partaja dispozitivul cu alt cont

Atingeți pentru a verifica ID-ul virtual/numele Wi-Fi/adresa IP Adresă MAC/Fus orar/putere semnal Wi-Fi

Oferiți feedback despre probleme sau câteva sugestii administratorului aplicației.


Verificați și actualizați firmware-ul

Atingeți pentru a elimina dispozitivul și dispozitivul va fi resetat automat după ștergere

Detalii și gestionare dispozitiv


Cum să partajați dispozitivele cu alte conturi?

1. Atingeți „Partajare dispozitiv” și deschideți ecranul Partajare dispozitiv.
2. Atingeți „Adăugați Partajare”.
3. Selectați regiunea și introduceți contul pe care doriți să-l partajați.
4. Atingeți „Finalizat”, contul va apărea în lista dvs. de partajare.
5. Membrii de partajare destinatari trebuie să țină apăsat pe ecranul de start și să gliseze în jos pentru a reîmprospăta lista de dispozitive, dispozitivul va apărea în lista de dispozitive.










Țineți bara aproximativ 3 secunde apoi puteți șterge contul de partajare.



Țineți apăsat și glisați în jos pentru a reîmprospăta lista de dispozitive


Setarea profilului contului






Schimbați pseudonimul contului dvs





Selectați o imagine pentru cont din albumul local

Selectați fusul orar





Schimbați parola ca la resetarea parolei de la pagina 7

Atingeți comutatorul pentru a activa sau dezactiva modelul de parolă

Setați un model de parolă pentru lansarea aplicației


Dezactivați cu atenție contul deoarece toate datele vor fi șterse.

Gestionarea casei (familiei).

1. Atingeți numele casei în colțul din stânga sus al ecranului de pornire și selectați Home Management.
   Sau atingeți Eu și atingeți Gestionarea casei.
2. Atingeți una dintre familiile din lista de familii și intrați în ecranul setări pentru familie.



3. Setați familia ca următorii indicatori.



Notificare

1. În cazul unei actualizări tehnice, este posibil să existe diferențe între elementele reale si cele existente în manual. Ne exprim scuzele cu această ocazie. Trebuie să comparați produsul real cu aplicația.
2. Aplicația inteligentă pentru aer condiționat poate fi modificată fără notificare prealabilă pentru a îmbunătăți calitatea și, de asemenea, poate fi ștearsă în funcție de cerințele firmelor producătoare.
3. În cazul în care puterea semnalului Wi-Fi este slabă, aplicația inteligentă se poate deconecta. Prin urmare, asigurați-vă că unitatea interioară este aproape de routerul wireless.
4. Funcția de server DHCP trebuie să fie activată pentru routerul wireless.
5. Conexiunea la internet poate eșua din cauza unei probleme de firewall. În acest caz, contactați furnizorul de servicii de internet.
6. Pentru securitatea sistemului de telefon inteligent și setarea rețelei, asigurați-vă că APP pentru aparatul de aer condiționat Smart este de încredere.

Depanare

Descriere	Analiza cauzei
Aerul condiționat nu poate fi configurat cu succes	1. Verificați dacă SSID și parola routerului WLAN mobil conectat sunt corecte; 2. Verificați dacă există setări suplimentare ale routerului WLAN, după cum se arată mai jos. 1) Firewall prin routerul însuși sau prin PC 2) Filtrarea adresei MAC 3) SSID ascuns 4) Server DHCP Reporniți routerul WLAN, dispozitivul mobil și aparatul de aer condiționat (modul WLAN) și conectați din nou aparatul de aer condiționat prin modul CF. Înainte de repornire, verificați dacă nu s-a conectat cineva deja la același aparat de aer condiționat.
Mobilul nu poate controla aerul condiționat	1. Atunci când aparatul de aer condiționat (modulul WLAN) este repornit și aplicația afișează Eliminare dispozitiv, ignorarea acestei confirmări va duce la pierderea permisiunii de control a aparatului de aer condiționat de către dispozitivul mobil. Va trebui să conectați din nou aparatul de aer condiționat prin modul CF. 2. În cazul unei pene de curent, dispozitivul mobil va pierde permisiunea de control a aparatului de aer condiționat timp de 3 minute după pană de curent. (O notificarea va apărea acum pe dispozitivul mobil). Dacă nu puteți controla aplicația (aparatul de aer condiționat) chiar și după restabilirea alimentării, va trebui să conectați din nou aparatul de aer condiționat prin modul CF.
Mobilul nu găsește aerul condiționat	1. Aplicația afișează dispozitiv aparat de aer condiționat offline. Vă rugăm să verificați următoarele condiții. 1) Aparatul de aer condiționat a fost reconfigurat. 2) Aparatul de aer condiționat este scos din priză. 3) Routerul a rămas fără curent. 4) Aparatul de aer condiționat nu se poate conecta la router. 5) Aparatul de aer condiționat nu se poate conecta la rețea prin router. 6) Dispozitivul mobil nu se poate conecta la rețea. 2. După adăugarea dispozitivului, acesta dispare în lista de dispozitive . Țineți apăsat și glisați în jos pentru a actualiza lista de dispozitive. Dacă nu apare nicio modificare, închideți aplicația și începeți din nou.